

Pred rozbalením

VAROVANIE:

- Nedovoľte dojsť a malým deťom hrať sa s plastovou fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Nenechávajte žiadne obaly (plastové vrecká, lepenka, polystyrén atď.) v dosahu dojsť a malých detí.

Dôležité bezpečnostné informácie pre používanie nabíjateľných batérií

VAROVANIE:

Pri nesprávnom zaobchádzaní s nabíjateľnou batériou môže batéria explodovať, spôsobiť požiar alebo únik toxického elektrolytu. Preto postupujte podľa nižšie uvedených bezpečnostných pokynov.

- Batériu neotvárajte, nerozoberajte ani neopravujte.
- Nevrtajte do batérie ani ju žiadnym spôsobom nepoškodzujte.
- Batériu neskratujte.
- Chráňte batériu pred ohňom a nadmerným teplom.
- Batériu nepoužívajte, ak je poškodená, sama sa vybija alebo sú elektrické kontakty skorodované.
- Nenabíjajte batériu v spálni. V nepravdepodobnom prípade samovznietenia môže veľmi rýchlo vzniknúť veľké množstvo toxického, nepriehľadného dymu.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte chybné nabíjačky.
- Zabráňte kontaktu s holými kovovými predmetmi, ako sú kancelárske sponky, skrutky alebo mince, pretože hrozí riziko skratu.
- Chráňte batériu pred tekutinami a vlhkosťou.
- Nevystavujte batériu priamemu slnečnému žiareniu a neskladujte ani nepoužívajte batériu v uzamknutom, nevetranom aute, kde sa môžu vyskytnúť vysoké teploty. Ak je príliš horúco, hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.

POZOR:

- Batériu nabíjajte a vybijajte iba pri izbovej teplote medzi 10 a 35 °C. Nižšie alebo vyššie teploty môžu poškodiť batériu.
- Batériu nenechajte spadnúť na zem ani ju neháďte.

Ak sa pri používaní batérie vyskytnú nejaké problémy, ako je únik kvapaliny, zmena farby, deformácia, prehriatie alebo vznik zápachu, okamžite odpojte zariadenie od napájania a ak je to možné, vypnite zariadenie (notebooky je možné zvyčajne vypnúť podržaním tlačidla napájania na niekoľko sekúnd). Ak je to možné, vyberte batériu zo zariadenia. Zabezpečte dobré vetranie. Zabráňte kontaktu pokožky s batériou a odstráňte ľahko horľavé látky z oblasti okolo batérie. Zabráňte vdychovaniu unikajúcich výparov.

Batériu používajte iba v zariadení, na ktoré je určená.

Ak z batérie vytečie tekutina a dostane sa do kontaktu s pokožkou, okamžite ju umyte veľkým množstvom studenej vody. Ak sa tekutina dostane na odev, okamžite ju vyzlečte a umyte veľkým množstvom vody.

Inštrukcie na používanie:

- Pred prvým použitím pripojte napájací adaptér.
- Pred prvým použitím odpoďte batériu úplne nabíť.
- Batériu nabíjajte iba pomocou dodanej nabíjačky.
- Pre batérie, ktoré je možné vybrať bez náradia: vyberte batériu zo zariadenia, ak sa nebudete dlhší čas používať. Pri výmene batérie sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Zabráňte hlbokému vybitiu batérie.
- Batérie a výrobky, ktoré obsahujú batérie, skladujte pri izbovej teplote a s nabitím približne 30 až 50 %. Aby sa zabránilo nadmernému vybitiu uloženej batérie, mala by sa nabíjať približne raz ročne.

Dôležité bezpečnostné informácie pri používaní napájacích adaptérov

NEBEZPEČENSTVO:

Nepoužívajte poškodené napájacie káble. Hrozí nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým prúdom a požiaru. Pred použitím sa vždy uistite, že napájací kábel, pripojovací kábel zariadenia, zástrčky a zásuvky nie sú poškodené.

Napájací adaptér používajte iba v zásuvke 230 V, ktorá je riadne chránená v súlade s miestnymi predpismi a s maximálnym prúdom 16 A.

Dôležité bezpečnostné informácie pri používaní notebookov, počítačov, tabletov a mobilných telefónov

VAROVANIE:

- Zariadenia s integrovanou klávesnicou obsahujú klávesy a ďalšie malé časti, ktoré sa dajú ľahko odpojiť a prehltnúť. Takéto zariadenia uchovávajte mimo dosahu dojsť a malých detí a domácich miláčikov.
- Časté a dlhodobé používanie notebookov, tabletov alebo smartfónov môže viesť k nezvratnému poškodeniu krčnej chrbtice, ako aj k poškodeniu držania tela a kĺbov v dôsledku ohnutého držania tela. Ak zariadenie používate intenzívne, použite externý stolný monitor, externú klávesnicu, externú myš a vhodný stôl a stoličku, aby ste predišli poškodeniu zdravia.
- Ak používate zariadenie v rámci pracovného výkonu, uistite sa, že dodržiavate príslušné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- Notebooky, tablety a mobilné telefóny obsahujú nabíjateľnú batériu. Prečítajte si bezpečnostné informácie v tomto návode.
- Vystavenie sluchu vysokej hlasitosti po dlhú dobu pomocou slúchadiel môže spôsobiť poškodenie sluchu a dočasné alebo trvalé stratu sluchu.
- Dlhodobý pohľad na veľmi jasnú obrazovku v tmavom prostredí môže spôsobiť bolesť hlavy, poruchy spánku a môže viesť aj k trvalému poškodeniu zraku alebo k slepote. Nastavte jas tak, aby vyhovoval prostrediu v ktorom sa nachádzate.
- Notebooky, počítače a tablety obsahujú vstavanú gombíkovú batériu. Prečítajte si k nej bezpečnostné informácie v tomto návode.
- Zariadenie sa smie prevádzkovať len vtedy, keď sú všetky časti krytu zariadenia pevne na svojom mieste, inak hrozí nebezpečenstvo poranenia pohyblivými časťami a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Pri zariadeniach s optickou mechanikou hrozí pri prevádzke s otvoreným krytom jednotky slepota alebo popálenie kože neviditeľným laserovým žiarením. Optickú mechaniku nerozoberajte, neobsahuje žiadne opraviteľné komponenty. Ak sú všetky časti krytu pevne na svojom mieste, nehrozí nebezpečenstvo laserového žiarenia z optickej mechaniky.
- Nevkladajte kovové predmety do otvorov krytu, hrozí nebezpečenstvo skratu a úrazu elektrickým prúdom.

POZOR:

- Nezakrývajte vstupy a výstupy vzduchu (riziko prehriatia).
- Za ventilačnými mriežkami sú pohyblivé, veľmi citlivé ventilátory. Dbajte na to, aby sa do ventilačných mriežok nedostali žiadne predmety.
- Chráňte zariadenie pred kvapalinami, vlhkosťou a extrémnym teplom.
- V prípade zariadení s interne inštalovanou batériou sa ju nepokúšajte meniť sami. Prenehajte to na odborný servis.
- Nezabudnite pravidelne zálohovať svoje údaje. Kedykoľvek môže dôjsť k úplnému zlyhaniu integrovaného úložiska.

POZOR:

- Nezakrývajte vstupy a výstupy vzduchu (riziko prehriatia).
- Za ventilačnými mriežkami sú pohyblivé, veľmi citlivé ventilátory. Dbajte na to, aby sa do ventilačných mriežok nedostali žiadne predmety.
- Chráňte zariadenie pred kvapalinami, vlhkosťou a extrémnym teplom.
- V prípade zariadení s interne inštalovanou batériou sa ju nepokúšajte meniť sami. Prenehajte to na odborný servis.
- Nezabudnite pravidelne zálohovať svoje údaje. Kedykoľvek môže dôjsť k úplnému zlyhaniu integrovaného úložiska.

Inštrukcie na používanie:

- Pred prvým zapnutím pripojte napájací zdroj.
- Zoznámte sa s používateľskou príručkou zverejnenou výrobcom na internete.

Dôležité bezpečnostné informácie pre používanie gombíkových batérií

Notebooky, počítače a niektoré tablety obsahujú lítiovú batériu vo forme gombíkového článku (gombíkového batérie) pre udržanie dátumu a času.

VAROVANIE:

- Pri nesprávnom zaobchádzaní alebo nesprávnom použití môže gombíková batéria explodovať, spôsobiť požiar alebo únik toxického elektrolytu. Preto postupujte podľa nižšie uvedených bezpečnostných pokynov.
- Udržujte gombíkovú batériu mimo dosahu detí.
- Ak dôjde k prehltnutiu gombíkového batérie, existuje bezprostredné riziko úmrtia, aj keď postihnutá osoba dosahuje dojsť a malých detí a domácich miláčikov. Preto postupujte podľa nižšie uvedených bezpečnostných pokynov.
- Nevrtajte do gombíkového batérie a nepoškodzuje ju iným spôsobom.
- Neskratujte gombíkovú batériu.
- Chráňte gombíkovú batériu pred ohňom a vysokým teplom.
- Chráňte gombíkovú batériu pred tekutinami a vlhkosťou.
- Gombíkovú batériu nepoužívajte, ak je poškodená alebo sú elektrické kontakty skorodované.
- Nepokúšajte sa nabíjať gombíkovú batériu. Nie je možné ju nabíť, môžete spôsobiť výbuch batérie alebo jej vzplanutie.

Vysvetlenie bezpečnostných pokynov na zariadeniach:



Zariadenie spĺňa požiadavky EÚ na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia.



Používať v suchom prostredí v interiéri.

Zákaznícka podpora

Ak máte akékoľvek otázky, môžete kontaktovať našu zákaznícku podporu na telefónnom čísle +421 33 553 2222 alebo e-mailom na podpora@afbshop.eu

Pokyny na likvidáciu nabíjateľných, gombíkových a iných batérií:

Batéria sa nesmie vyhazovať do domového odpadu, pretože obsahuje toxické látky. Batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Pred likvidáciou zakryte svorky (kovové spoje pre pripojenie batérie k notebooku) lepiacou páskou, aby ste predišli skratu spôsobenému cudzími kovovými časťami.

Pokyny na likvidáciu elektronických zariadení:

Elektronický odpad sa nesmie vyhazovať do domového odpadu. Zariadenie po skončení životnosti zlikvidujte v súlade s právnymi predpismi. Zariadenie môžete bezplatne vrátiť na príklad na zberné miesta elektroodpadu. Koncový používateľ sa zodpovedá za vymazanie osobných údajov zo zariadení, ktoré sa majú zlikvidovať. Pred správnou likvidáciou sa preto uistite, že sú Vaše osobné údaje zo zariadenia vymazané.

Before you unpack

WARNING:

- Do not allow babies and small children to play with plastic foil. There is a risk of suffocation!
- Do not leave any packaging (plastic bags, cardboard, Styrofoam, etc.) within reach of babies and small children.

Important safety information for using rechargeable batteries

WARNING:

- If the rechargeable battery is handled incorrectly or misused, it may explode, cause a fire or leak toxic electrolyte. Therefore, follow the safety instructions below.
- Do not open, disassemble or service a battery.
- Do not drill into the battery or damage it in any other way.
- Do not short-circuit the battery.
- Protect the battery from fire and excessive heat.
- Do not use the battery if it is damaged, discharges itself or the electrical contacts are corroded.
- Do not charge the battery in a bedroom. In the unlikely event of spontaneous combustion, a large amount of toxic, opaque smoke can be produced very quickly.
- Keep the battery away from children.
- Do not use defective chargers
- Avoid contact with bare metal objects such as paper clips, screws or coins due to the risk of short circuits
- Protect the battery from liquids, moisture and wetness
- Do not expose the battery to direct sunlight and do not store or use the battery in a locked, unventilated car where high temperatures can occur. If it is too hot, there is a risk of fire and explosion.

CAUTION:

- Only charge and discharge the battery at a room temperature between 10 and 35°C. Lower or higher temperatures can damage the battery.
- Do not drop or throw the battery.

If any problems occur when using the battery, such as leakage of liquid, discoloration, deformation, overheating or the development of an odor, immediately disconnect the device from the power supply and, if possible, switch the device off (laptops can usually be switched off by holding down the power button for a few seconds). If possible, take the battery outdoors. Ensure good ventilation. Avoid skin contact with the battery and remove easily flammable substances from the area around the battery. Avoid inhaling escaping vapors.

Only use the battery in the device it is intended for.

If liquid leaks from the battery and comes into contact with your skin, immediately wash it off with plenty of cold water. If the liquid gets on clothing, take it off immediately and wash it with plenty of water.

Instructions for use:

- Connect the power adapter before switching on for the first time.
- We recommend fully charging the battery before using it for the first time.
- Only charge the battery with the charger provided.
- For batteries that can be removed without tools: Remove the battery from the device if it is not going to be used for a long time. Make sure that the device is switched off when changing the battery.
- Avoid deep discharging the battery.
- Store batteries and products that contain batteries at room temperature and with a charge of around 30 to 50 %. To prevent excessive discharge of a stored battery, it should be charged approximately once a year.

Important safety information for using power adapters

DANGER:

Do not use damaged power cables. There is a risk of fatal electric shock and fire. Before use, always make sure that the power cable, device connection cable, plugs and sockets are undamaged.

Only use the power adapter on a 230V socket that is properly protected in accordance with local regulations and with a maximum of 16A.

Important safety information for using laptops, PCs, tablet computers and mobile phones

WARNING:

- Devices with integrated keyboards contain keycaps and other small parts that can easily be detached and swallowed. Keep such devices away from babies, small children and pets.
- Frequent, long-term use of laptops, tablets or smartphones can lead to irreversible damage to the cervical spine as well as damage to posture and joints due to the bent posture. If you use the device intensively, use an external desktop monitor, an external keyboard, an external mouse and a suitable table and chair to prevent damage to your health.
- If you use it commercially, make sure you comply with the relevant occupational health and safety regulations.
- Laptops, tablet computers and mobile phones contain a rechargeable battery. Read the safety information in this manual.
- Exposing your hearing to high volumes for long periods of time by using headphones can cause hearing damage and temporary or permanent hearing loss.
- Looking at a very bright screen in a dark environment for long periods of time can cause headaches, sleep disorders and possibly permanent vision damage or blindness. Set the brightness to suit the environment.
- Laptops, PCs and tablet computers contain a built-in button cell battery. Read the safety information in this manual.
- The device may only be operated when it is fully assembled with all housing parts, otherwise there is a risk of injury from moving parts and a risk of electric shock.
- For devices with an optical drive, there is also a risk of blindness or skin burns from invisible laser radiation when operating with the drive casing open. Do not disassemble the optical drive; it does not contain any repairable components. When fully assembled, there is no danger from laser radiation from the optical drive.
- Do not insert metal objects into the casing openings; there is a risk of short circuits and electric shocks.

CAUTION:

- Do not cover air inlets and outlets; risk of overheating.
- There are moving, very sensitive fans behind ventilation grilles; make sure that no objects get into the ventilation grilles.
- Protect the device from liquids, moisture and wetness and from extreme heat.
- For devices with an internally installed battery, do not try to change it yourself. Have this done by a specialist workshop.
- Make sure to back up your data regularly. A sudden total failure of the integrated storage can occur at any time.

Instructions for use:

- Connect the power supply before switching on for the first time
- Familiarize yourself with the user manual published by the manufacturer on the Internet

Important safety information for using button cell batteries

Laptops, PCs and some tablet computers contain a lithium battery in the form of a button cell to maintain the date and time.

WARNING:

- If handled incorrectly or misused, the button cell can explode, cause a fire or leak toxic electrolyte. Therefore, follow the safety instructions below.
- Keep the button cell away from children.
- If a button cell is swallowed, there is immediate risk of death, even if the affected person does not initially feel any symptoms. If a button cell is swallowed, seek medical emergency service immediately.
- Do not drill into the button cell or damage it in any other way.
- Do not short-circuit the button cell.
- Protect the button cell from fire and high heat
- Protect the button cell from liquids, moisture and wetness
- Do not use the button cell if it is damaged or the electrical contacts are corroded.
- Do not attempt to charge the button cell. It is not possible to recharge the button cell and trying so may cause the battery to explode or go up in flames.

Explanation of safety instructions on devices:



This device complies with the European CE conformity guidelines.



For dry indoor use only.

Customer support

If you have any questions, you can contact our customer support by calling +49 7243 20000-0 or with an email to service@afb-group.eu

Disposal instructions for rechargeable batteries, button cells and other batteries:



The battery must not be disposed of in household waste as it contains toxic substances. Dispose the battery in accordance with your local regulations. Before disposal, cover the terminals with some adhesive tape to prevent a short circuit caused by foreign metal parts.

Disposal instructions for electronic devices:



Electronic waste must not be disposed of in household waste. Dispose of the device at the end of its service life in accordance with legal regulations. You can return the device free of charge, for example, to municipal collection points or to retailers. End users are responsible for deleting personal data from the old devices to be disposed of. Please therefore ensure that personal data is deleted from the old electrical device before you dispose of it properly.